



Silné a účinné

Vysoce koncentrované tekuté přípravky na bázi kyselin, vhodné pro každodenní čištění potrubních systémů, tanků a dalších uzavřených systémů a zařízení. Čistí potrubní systémy a rozpouští minerální usazeniny.

savagro® K, savagro® KD

Naše plus:

- Zajišťují vysokou úroveň hygieny potrubí, tanků a zařízení
- Odstraňují vodní kámen, mléčný kámen
- Předchází vzniku minerálních úsad
- Ekonomické použití – nízké koncentrace roztoků od 0,25%
- savagro® K také k prevenci vzniku úsad ve vodoléčebných vanách

Použití	Koncentrace	Expozice
Čištění potrubních systémů a tanků (CIP) (savagro® K/KD)	0,25%	20 min.
Čištění potrubí hydromasážních van (pouze savagro® K)	0,25% – 0,5%	30 min.

Návod na použití:

Pozor! savagro® KD je kompatibilní s PVC (i měkčeným), HDPE, LDPE, PP, silikonovým kaučukem, polykarbonátem a polystyrenem. Není kompatibilní s polyuretanem, polyamidem (nylon, silon), plexisklem a potravinářskou gumou.

Pro čištění potrubních systémů a tanků (CIP) (savagro® K a savagro® KD):

Před aplikací přípravku se potrubní systémy důkladně propláchnou pitnou vodou. Poté se nechá v systému cirkulovat 0,25%–0,5% roztok savagro® K/KD při udržení teploty v rozmezí 40–60 °C. Roztok se vypustí a celý systém se důkladně propláchně čistou vodou až do neutrální reakce oplachovací vody.

Pro čištění vodoléčebných van (pouze savagro® K):

Vždy dodržujte instrukce výrobce daného zařízení (materiálová kompatibilita / postup sanitace). savagro® K se aplikuje do vody a nechá se cirkulovat po dobu příslušného programu, nebo po dobu max. 30 minut. Poté se roztok vypustí a potrubí se propláchně čistou vodou. Doporučený interval použití: 1x týdně, v případě výskytu tvrdé vody častěji.

savagro® K, savagro® KD

Složení:

100 g přípravku **savagro® K** obsahuje:

- 30 g kyselina fosforečná

100 g přípravku **savagro® KD** obsahuje:

- 45 g kyselina dusičná
- 10 g kyselina fosforečná

Doba expirace:

24 měsíců

Typ přípravku:

Chemická směs – čistič

Fyzikálně–chemické vlastnosti :

	savagro® K	savagro® KD
vzhled	bezbarvá až nažloutlá kapalina	bezbarvá až nažloutlá kapalina
zápach (vůně)	lehce po kyselině	lehce po kyselině
hodnota pH	<1	<1
hustota	1.185 – 1.195	1.385 – 1.395

Životní prostředí:

Společnost Schulke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Zvláštní upozornění:

Pouze pro profesionální trh. Nemíchejte s jinými přípravky. Vysoce korozivní. Při práci s produktem používejte ochranné pracovní pomůcky. Pozor! **savagro® KD** není kompatibilní s polyuretanem, polyamidem (nylon, silon), plexisklem a potravinářskou gumou. Skladujte v originálním, uzavřeném balení, mimo dosah slunečního světla a zdrojů tepla.

Logistické informace:

Název produktu	Balení
savagro® K / KD	5 kg 15 kg 50 kg 220 kg 1000 kg



Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitel certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.

Air Liquide
HEALTHCARE Součást skupiny Air Liquide.

Další informace:

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Výrobce:

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445, 735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz

Pro individuální dotazy a požadavky:

Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schulke.com

Distributor v SR:

Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3, 971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 577
www.schulke.sk